OLIGHT

USER MANUAL
H2R NOVA

INSIDE THE BOX
H2R NOVA, Head Strap with Mount, 18650 (3000mAh) Lithium battery, USB Magnetic Charging Cable, EVA Pad (large), EVA Pad (small), User Manual

SPECIFICATIONS
Material: ALE6061-T6 Aluminum Alloy (Body)

Cool White			Neutral White	
2700K	5800 lux	2m	4000K	5900 cd
4.2W, 1.5m	IP68	CREE XHP35	1.5A	2000 lumens
		6,510cm (256.3in) 12,120 (1,212cm (477.2in)		1,550m / 30hr 1,510m / 60hr (Eco Mode)

	Turbo	High	Medium	Low	Moon
Cool White	2300*750 LUMENS	600 LUMENS	150 LUMENS	30 LUMENS	1 LUMENS
Neutral White	2000*700 LUMENS	550 LUMENS	140 LUMENS	27 LUMENS	1 LUMENS
	1HR 30 MINS	2.5 HRS	10 HRS	50 HRS	45 DAYS

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards. Tests are performed using one 18650 (3000mAh) Lithium battery.

BATTERY INSTALLATION
Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the flight (LED side).

AVAILABLE BATTERIES
- 1 x 18650 Lithium Battery

Before first use, unscrew the tailcap and take off the insulating film.

WARNING
Do not short circuit, otherwise it may cause dangerous accidents.

NOTE:
*The pre-installed battery is specially designed for the H2R NOVA. Please do not unload the pre-installed battery or apply it to other products.
*Both CR123A and RCR123A are not recommended to use on H2R NOVA.
*Working voltage: 2.8V to 4.2V

CHARGING
Please charge the battery before your first use to ensure that the flight will function properly. According to IATA (Airborn battery transportation regulations, the battery power allowed is under 30% of full capacity during shipments.
Connect the USB charging cable to an external USB power source.The USB power source is not included in the package, Users can charge it through any USB port such as a desktop,laptop, USB charger, or power bank) and then connect the other end of this cable to this product's tailcap. The indicator will glow red when it is charging, and glow green when it is fully charged or on standby.

HOW TO TURN IT INTO A HEADLAMP
1. Remove the pocket clip

2. Place the product in the center of the flight mount



3. Pull the end of the silicone wrap to fasten the product

HOW TO REPLACE THE MAGNET WITH AN EVA PAD
1. Pull the head strap open in the section as shown below

2. Rip off the EVA pad

3. Take out the magnet inside

4. Put the small replacement EVA pad in its place

5. Use the large adhesive EVA pad to seal it

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SE) Swedish 03
(NED) Nederland 04
(PL) Polska 05
(DE) Deutsch 06
(HU)Magyarország 07
(RU) Русский 07
(ES) Español 09
(RO) Romanesc 09
(JP) 日本語 10
(BG) български 11
(FR) Français 12
(IT) Italia 13

BATTERY INSTALLATION
Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the flight (LED side).

AVAILABLE BATTERIES
- 1 x 18650 Lithium Battery

Before first use, unscrew the tailcap and take off the insulating film.

NOTE:
*The pre-installed battery is specially designed for the H2R NOVA. Please do not unload the pre-installed battery or apply it to other products.
*Both CR123A and RCR123A are not recommended to use on H2R NOVA.
*Working voltage: 2.8V to 4.2V

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
PÅ/AV: Tryck på strömbrytaren för att slätiga en/släta på pannlampan. När pannlampan tänds efter att den släckts av, aktiveras det senast använda ellerflaget. Pannlampan minnerar inte SOS-läget när den släcks. Turbo-läget minnerars bara i 10 minuter, efter det minnerarsta mediläs- läge.

ANDRA EFFEKTLÄGE: När pannlampan är tänd, håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena. Tillgängliga effektlägen är: turbo! – låg – medium – hög – låg. Orokat effektläge väljs när strömbrytaren släpps.

MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget. Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan förnyas tänds.

TURBO: När lampan's knappBs inte är aktiverat, dubbeltrycka på strömbrytaren för att aktivera turbo-läget. Dubbeltrycka igen för att byta tillbaka till det senast använda effektläget (tirvalen SOS).

SOS: När lampan knappBs inte är aktiverat, trippeltrycka på strömbrytaren för att aktivera SOS-läget. SOS-läget avaktiveras när strömbrytaren trycks ned.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset. Lampan vill först aktivera moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås. När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren trBs nedtryckt i mindre än 2 sekunder, tänds moonlight-läget tillfälligt. Släpps strömbrytaren återgår lampan till att vara låst.

LÅS UPP KNAPPLÅS: Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i ca 2 sekunder tills det att lampan blinkar **x3**. Släpp sedan strömbrytaren. Lampans knappBs är alltid låst och återgå till moonlight-läget. För att byta effektläge, håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena.

(DE) Deutsch

EINLEGEN DER BATTERIEN

Vor erster Benutzung bitte die Endkappe (Taillage) wie in der Darstellung gezeigt abschrauben, den Kunststoff-Aufbewahrungsfilm entfernen und die Endkappe wieder fest zuschrauben. Muscle die Batterie gewechselt werden, stellen Sie bitte sicher, dass sich die negative Polarität/Seite der Batterie in Richtung nach dem Kopf der Taschenlampe stellt (Die Seite der LED).

BEDIENUNG

EIN-/AUSSCHALTEN: Zum Ein=/Ausschalten kurz einmal den Seitenschalter drücken. Schalter kurz drücken, die zuletzt verwendete Leuchtstufe wird gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert (Memory). Beim Ausschalten wird SOS-Modus nicht gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird nur für 10 Minuten gespeichert und dann wirde es nur mit dem Mittel-Modus gespeichert werden.

LEUCHTSTUFENWECHSEL: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeitsstufe loslassen. Schaltbetriebshelligkeit dunkel – mittel – hell – dunkel.

MOONLIGHT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

TURBO: Bei ausgeschalteter Lampe Schalter doppelt drücken (Doppelklick) und Modus-Memory beim erneuten Einschalten SOS.

SOS: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter 3x schnell drücken aktiviert SOS-Modus (Strobolicht-Blinkcht), zum Deaktivieren Schalter erneut bedienig betätigen.

LOCKOUT: Bei eingeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten aktiviert Lockout-Modus (aber wird ins MOONLIGHT zuerst eingehen und dann ausschalten, um Lockout-Modus zu signalisieren). Unter dem Lockout-Modus den Schalter für weniger als zwei Sekunden zu drücken und halten ohne Leuchtzoon aktiviert erneut den MOONLIGHT. Das MOONLIGHT schaltet sich aus, sobald der Schalter losgelassen wird, und es wird wieder auf Lockout-Modus zurückkehren und verbleiben.

BUTTON UNLOCK: Den Seitenschalter für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, bis die Lampe einen einzigen Blinkcht (MOONLIGHT) und dann den Schalter loslassen. Es wird anfänglich und zum MOONLIGHT zurückgekehrt. Sie können dann den Schalter gedrückt halten, um den Leuchtstufenwechsel zu starten.

(HU)Magyarország

AKKUINSZTALLÁCIÓ ÉZENKEHLEZÉS

Ebo használat dbott csavarja le a lámpa cső kupakját és távolítsa el a szigetelő fóliát az elemről, majd szorosan csavarja vissza a kupakot. Az elem szükséges cserje esetén ösmerősségen meg arról, hogy az elem pozitív pólusa a lámpa fej felé mutat!

ÉZENKELTETÉS

KAPCSOLÁS KI/BE: Egyszer kattintsom a az oldal kapcsolót a lámpa be-. illetve kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a lámpa az előre használtakor utoljára használt fényerre fog bekapcsolni.

A lámpa kikapcsolásakor az SOS üzemmód nem memorizálódik. A turbó mód csak 10 percig memorizálódik, ezt követően a lámpa az újra bekapcsoláskor a magas fényerre fokozatot kapcsol be.

FÉNYERŐ VÁLTOZTATÁS: A lámpa bekapcsolt állapotában tartsa nyomva az oldalkapcsolót az automatikus fényerőváltáshoz a halkítsy (sagy turbó) – alacsony – közepes – magas fényerv fokozatokra. A kívánkozott fényerv elérésekor engedje el a kapcsolót.

HOLDFÉNY MÓD: A lámpa kikapcsolt állapotából tartsa benyomva a kapcsolót több, mint 1 másodpercig a halkítsy mód bekapcsolásához. A lámpa kikapcsolásához a halkítsy mód a kívánkozott üzemmódot, úgy egyszerri kapcsolás be a lámpát, a halkítsy üzemmód ácu a kívánkozott.

TURBÓ MÓD: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors kétszeri kattintással aktiválja a turbó üzemmódot, bonolított duplo kattintással visszatérnt az előzőleg használt fényerv szintre (kivéve az SOS-módot).

SOS: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors háromszori kattintással aktiválja az SOS üzemmódot. Kilépni ebből az üzemmódból a kapcsolóval végzett bármilyen muvelettel lehet.

LEZÁRÁS: A lámpa kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa benyomva 2 másodpercig a kapcsolót a lámpa elkezdi halkítsy módba kapcsolni, majd a kezét mielbe kapcsolt 4s). Lezárt állapotban nyomja le tartsa nyomva 2 másodpercnél tovabbb ideig a kapcsolót annak feloldásához villkal a halkítsy üzemmód szintből elkezdjuc. A kapcsolt fényerőnél kivetsen a lámpa kész a halkítsy módról és visszatér a lezárt módra. Kapcsolt kezdete feloldása Nyomja le és tartsa nyomva a kapcsolót 4s. Idő másodpercig, amig a lámpa ugyan villanásival vissza nem jelez, majd engedje el a kapcsolót. A kapcsolt kezdete megszunik, és visszatér a halkítsy módra.

(NO) Norwegian

BATTERI INSTALLASJON

Før første gangs bruk, skru av bunnlokket og fjern den isolerende filmen før du igjen skrur på bunnlokket. Hvis batteriet må skiftes, sørg for at den positive polaritetten vender i retning av hodet på lykten (led LED).

HVORDAN BRUKE LYKTEN

AV/PÅ: Enkeltrykk på side bryteren for å slå lyset av / på. Når hodelykten slås på igjen, vil den gå tilbake til sist brukte modus. Når lykten er av, vil ikke SOS-modus lagres. Turbo-modi er kun lagret i 10 minutter og vil etter dette kun memorere medium-modi.

BYTTE EFFEKTNIVÅ: Når hodelykten er på, trykker du inn og holder side bryteren for å slå igjennom nivåene moonlight (eller turbo) > lav > medium > høy > lav. Nivået velges ved å slippe bryteren.

MOONLIGHT: Når hovedlykten er av, trykk og hold side bryteren i over ett sekund for å slå tilgang til moonlight-modi. Om lykten ble lavalt mod moonlight-ide den sist ble slått av, vil den starte i moonlight igjen ved neste bruk.

TURBO: Når hodelykten ikke er tilat, vil et raskt dobbeltrykk på bryteren aktivere turbo. Et raskt enkeltrykk på side bryteren igjen for å gå tilbake til forrige lagrede brykte samtalt SOS.

SOS: Når hodelykten ikke er tilat, vil et raskt trippel klikk på side bryteren aktivere SOS. For å avslutte denne modusen holder det med et trykk på side bryteren.

KNAPPELÅS: Når hodelykten er av, trykk og hold side bryteren i to sekunder for å låse side bryteren. Hodelykten vil først gå inn i moonlight modus og deretter slå seg av for å gå signal at knappelås er aktivert. Ved knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn to sekunder for å slå på midlertidig moonlight. Når lykten slås av igjen, modus igjen, hodelykten vil avslutte moonlight modus og gå tilbake til knappelås igjen.

LÅSE OPP KNAPPELÅS: Holdt side bryteren i omtrent to sekunder til lykten gir et blink og slipp bryteren. Hodelykten vil ikke opp og gå tilbake til moonlight modus, Holdt inne bryteren igjen for å gå igjennom de vanlige modene.

(RU) Русский

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Перед первым использованием отвинтите хвостовой отбиватель и удалите изолирующую пленку внутри батарейного отсека до полного завершения хвостового обтекателя общаются. Если батарею необходимо заменить, убедитесь, что сторона батарее с отрицательной полярностью обращена к направлению головки

(ES) Español

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Antes del primer uso, desenrosque la tapa posterior y retire la película aislante dentro del compartimento de la batería antes de volver a atornillar la tapa posterior apretadamente. Si la batería necesita ser cambiada, asegúrese de que el polo negativo de la batería está orientado hacia la dirección de la cabeza del faro (alluda del LED).

CÓMO OPERAR

ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic en el switch lateral para encender/apagar el faro. Cuando el faro se encende de nuevo después de haber sido apagado, este volverá al modo seleccionado antes de que se apagara. Sin embargo, el modo SOS no se memorizará. El modo turbo solamente se memoriza durante 10 minutos, y después solo se memorizará el modo medio.

CAMBIO DE MODOS: Cuando el faro está encendido, mantenga pulsado el switch lateral para cambiar entre la secuencia de modos de intensidad: LUZ DE LUNA (o turbo) – baja – media – alta – baja. El modo se seleccionara cuando se suelte el switch.

MODO LUZ DE LUNA: Cuando la linterna está apagada, mantenga pulsado el switch lateral durante más de un segundo para acceder al modo LUZ DE LUNA. Si el último modo seleccionado antes de apagar la linterna era LUZ DE LUNA, al volver a encenderla, se activará directamente el modo LUZ DE LUNA.

TURBO: Cuando el faro no está bloqueado, de un rápido doble clic en el switch para activar el modo turbo. De un rápido doble clic en el switch otra vez para volver al nivel de brillo anterior memorizado (excepto el SOS).

SOS: Cuando el faro no está bloqueado, de un rápido triple clic en el switch lateral para activar el modo SOS. Para salir de este modo, haga una operación con el switch.

BLOQUEO: Cuando el proyector está apagado, mantenga pulsado el switch lateral durante dos segundos para activar el modo Bloqueo de botones (el faro entrará primero en el modo LUZ DE LUNA y luego se apagará para indicar el modo de bloqueo). En el modo Bloqueo de botones, mantenga pulsado el switch durante más de dos segundos para desbloquear. Al faro no se desbloqueará, y sólo se va a encender si se pulsa el botón. El faro saldrá del modo LUZ DE LUNA, una vez que se suelta el switch y volverá al modo de bloqueo de botones, permaneciendo en él.

DESBLOQUEO DE BOTONES: Mantenga pulsado el switch lateral durante unos dos segundos hasta que la luz dé un solo parpadeo y luego suelte el switch. El faro se desbloqueará y volverá al modo de LUZ DE LUNA. Desde este punto puede mantener pulsado el switch otra vez para cambiar entre de los modos estándar.

(FI) Finnish

PAKKATON ASENNUS

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, kierrä vaksinen kannikierki auki, poista pariton kaksinkertainen muovi ikoska ja kierrä kanki takaisin kiinni. Paristoa vaihdettaessa, aseta uusi paristo paikalleen negatiivinen (-) napa edellä.

VALAISIMEN KÄYTTÖ

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valoisin painamalla käyttöyksikö kerran. Valo syttyy sinnä toimintatilassa, mistä se on edellisen kerran sammutettu. SOS-toiminto ei jää valoisimen muistiin. Turbo-tehotila säilyy muistissa 10 minuutin ajan, pidemmän ajan kuluttua valoisin syttyy käyttöönsä(sisä medium-tehotilassa.

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon pidossa, valoisin valaisimen tehotilaa pitämällä kytkintä pohjan painettuna. Tehotilat vaihtuvat edetäkkaisin kumes valitset aikisimsa olevan tehotilan vapauttamalla kytkimen.

MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammuttuna, valoisin saadaan sytytettyä moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan.

TURBO-TILA: Valoisin voidaan kytkeä turbo-tehotilaan klikkaamalla kytkintä nopeasti kaksi kertaa (ei näppäimen alkissa kaltoin). Paluu takaisin normaalitilaan tapahtuukaksoisella kytkintä uudestaan.

SOS-TILA: SOS-toiminto kytkeytyy päälle klikkaamalla kytkintä nopeasti kolme kertaa. Paluu normaalitilaan mäkä tahansa kanmerkillä.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa sammuttuna, ikäihse näppäin pitämällä kytkintä painettuna kahden sekunnin ajan (moonlight-toiminto paluu heiken ja sammuu sitten). Voit halutessasi käyttää moonlight-tilaa heikkoutti näppäimen alkissa kaltoin, pitämällä kytkintä painettuna alle kahden sekunnin ajan, Painamalla pitempään kuin

(RO) Romănesc

INSTALAREA BATERIILOR

Înainte de prima utilizare deșurubați capacul bateriilor și îndepărtați filmul de protecție, înșurubați la loc capacul compartimentului bateriilor.Respectați polaritatea, introducand bateriile cu polul negativ (-) spre led.

MODUL DE OPERARE

PORNIT / OPRIT: Apăsare scurtă pe butonul lateral pentru a porni / opri lanterna.

(IT) Italia

INSTALLAZIONEBATTERIE

Prima del primo utilizzo del faro anteriore, si prega di svitare il riflettore e rimuovere il foglio isolante interno, poi avvitare bene il tondino. Se fai molte cambiare la batteria, si prega di mettere il polo negativo della batteria verso la testa del faro.Da parte dove si trova il LED.

COME SI USA IL FARO ANTERIORE

Accesa/spento. Accendere il faro facendo clic sul pulsante, dopo il faro è acceso, rimane nella stato di memorizzazione (dopo il faro è spento, le SOS non è conservato. Il turbo è ricordato solo per 10 minuti. Dopo 10 minuti, se accendere il faro, la media luminosità è attivati.

REGOLARE LA LUMINOSITÀ: regolare la luminosità premendo il pulsante. La luminosità si cambia successivamente secondo l'ordine seguente: Luce lunar (o Turbo) > Bassa luminosità > Media luminosità > Alta luminosità > Bassa luminosità. Scegliere la luminosità rilasciando il pulsante.

ACCENDERE LA LUCE LUNA: Nello stato spento del faro, premere il pulsante più di 1 secondo, così lo stato della luce lunare è acceso. Per illuminare il pulsante, così la luce lunare conserva. Se lo stato prossimo è la luce lunar, si può solo premere una volta il pulsante.

TURBO: Nello stato sbloccato, premere velocemente due volte il pulsante attivando il Turbo, poi premere velocemente due volte tornando la luminosità ricordata (eccetto lo SOS).

SOS: Nello stato sbloccato, premere velocemente tre volte il pulsante attivando lo SOS, premere qualsiasi pulsante attivando lo stesso.

BLOCCARE IL PULSANTE: Nello stato spento del faro, premere a lungo 2 secondi attivando la luce lunar, premere circa 2 secondi supplementari, il sistema entra nello stato sbloccato. Nello stato sbloccato, se premere a breve (meno di 2 secondi) il pulsante attivando la luce lunar, dopo di rilascio del pulsante, lo stato spento è attivo, è pulsante rimane nello stato sbloccato.

SBLOCCARE: Premere a lungo il pulsante circa 2 secondi fino al lampeggiante, poi rilasciare il pulsante, sbloccare il pulsante e attivare la luce luna.

(EN) English

BATTERY INSTALLATION

Before your first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film within the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to be changed, make sure that the negative polarity side of the battery faces toward the direction of the flight head (the side of the LED).

ON/OFF: Single click the side switch to turn the flight on/off. When the flight is turned on again after it has been turned off, it will return to the previous mode selected before it was turned off. When the flight is off, SOS mode will not be memorized. The high and turbo mode are only memorized for 10 minutes, and after that it will only memorize the medium mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the light is on, press and hold the side switch to cycle through the mode sequence moonlight (or turbo) > low > medium > high > low. The mode is selected when the switch is released.

MOONLIGHT MODE: When the light is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the last mode selected was moonlight before the light was turned off, it will go directly to the moonlight mode once the light is turned on again.

TURBO: When the light is not locked out, quickly double click the switch to activate the turbo mode. Quickly double click the side switch again to return to the previous memorized brightness level (except SOS).

SOS: When the light is not locked out, quickly triple click the side switch to access the SOS mode. To quit this mode, do any operation with the switch.

LOCKOUT: When the light is off, press and hold the side switch for two seconds to access the button lockout mode (the light will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than two seconds without releasing it and the light will enter the moonlight mode again. The light will quit the moonlight mode once the switch is released and it will return to and stay at the button lockout mode.

BUTTON UNLOCK: Press and hold the side switch for about two seconds until the light gives a single blink and then release the switch. The light will unlock and will return to the moonlight mode. You can hold the switch down again from this point to start cycling through the standard modes.

(CHS) 简体中文

电池安装

头灯首次使用前，请旋开尾盖并取出内部的绝缘片，然后旋紧尾盖。如需更换电池，请注意电池负极朝向头灯头部（LED所在的一侧）。

如何使用头灯

开/关机：单按侧键即可开机。开机时能出在记忆存储的模式（关机后，SOS不记忆，高亮和Turbo在关机后只记忆10分钟，之后记

忆转为中亮）。

改变亮度：按住侧键，输出从当前状态，按开光（或Turbo）>低亮>中亮>高亮>低亮循序依次改变，释放按键时当前亮度。

开启月光：关机状态下按住侧键1秒以上，开启月光，释放按键选定输出；如超次关机为月光，单按按键开机即可。

Turbo：在非锁键状态下，快速双按按键进入Turbo，再次快速双按按回记忆亮度（ SOS除外 ）。

SOS：在非锁键状态下，快速连续三按按键，任意按键操作退出SOS。

锁键：关机状态下，长按（约2秒）按键直至开光关闭，程序进入锁键状态。锁键状态下，如短时间（小于2秒）按住按键时输出月光，按键释放后输出关闭，按键仍保持在锁键状态。

解锁：持续按住按键（约2秒），直到输出闪动一次后释放按键，解锁按键进开启月光。

(NO) Norwegian

BATTERI INSTALLASJON

Før første gangs bruk, skru av bunnlokket og fjern den isolerende filmen før du igjen skrur på bunnlokket. Hvis batteriet må skiftes, sørg for at den positive polaritetten vender i retning av hodet på lykten (led LED).

HVORDAN BRUKE LYKTEN

AV/PÅ: Enkeltrykk på side bryteren for å slå lyset av / på. Når hodelykten slås på igjen, vil den gå tilbake til sist brukte modus. Når lykten er av, vil ikke SOS-modus lagres. Turbo-modi er kun lagret i 10 minutter og vil etter dette kun memorere medium-modi.

BYTTE EFFEKTNIVÅ: Når hodelykten er på, trykker du inn og holder side bryteren for å slå igjennom nivåene moonlight (eller turbo) > lav > medium > høy > lav. Nivået velges ved å slippe bryteren.

MOONLIGHT: Når hovedlykten er av, trykk og hold side bryteren i over ett sekund for å slå tilgang til moonlight-modi. Om lykten ble lavalt mod moonlight-ide den sist ble slått av, vil den starte i moonlight igjen ved neste bruk.

TURBO: Når hodelykten ikke er tilat, vil et raskt dobbeltrykk på bryteren aktivere turbo. Et raskt enkeltrykk på side bryteren igjen for å gå tilbake til forrige lagrede brykte samtalt SOS.

SOS: Når hodelykten ikke er tilat, vil et raskt trippel klikk på side bryteren aktivere SOS. For å avslutte denne modusen holder det med et trykk på side bryteren.

KNAPPELÅS: Når hodelykten er av, trykk og hold side bryteren i to sekunder for å låse side bryteren. Hodelykten vil først gå inn i moonlight modus og deretter slå seg av for å gå signal at knappelås er aktivert. Ved knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn to sekunder for å slå på midlertidig moonlight. Når lykten slås av igjen, modus igjen, hodelykten vil avslutte moonlight modus og gå tilbake til knappelås igjen.

LÅSE OPP KNAPPELÅS: Holdt side bryteren i omtrent to sekunder til lykten gir et blink og slipp bryteren. Hodelykten vil ikke opp og gå tilbake til moonlight modus, Holdt inne bryteren igjen for å gå igjennom de vanlige modene.

(SE) Swedish

INSTALLATION AV BATTERIET

Innan du använder pannlampan för första gången, skruva av bottenstycket och ta bort den isolerande plasten från batteriet. Skruva sedan tillbaka bottenstycket ordentligt. Om batteriet behöver bytas, var noga med att montera batteriets minuspol mot lamphuvudet (Sidan där lysdioden sitter).

(PL) Polska

INSTALACJA BATERII

Przed pierwszym użyciem odkręć tylnią nakrętkę i usuń folię izolacyjną z gniazda baterii, a następnie dokręć nakrętkę. W razie konieczności zmiany baterii upewnij się, że nowa bateria umieszczona jest ujemnym biegunem w stronę głowicy latarki (strona z diodą LED).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: W celu włączenia/wyłączenia latarki naciśnij jeden raz przycisk boczny. Latarka uruchomi się z zapamiętanym poprzednio jasnością. Kiedy latarka jest wyłączona, tryb SOS nie zostaje zapamiętany. Tryb Turbo zapamiętywany jest tylko na 10 minut, Po tym czasie latarka zapamięta jedynie tryb średni.

ZMIANA TRYBU PRACY: Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny w celu przejścia do kolejnego trybu, w następnej kolejności Moonlight (lub turbo) – niski – średni – wysoki – niski. Gdy oczekiwany tryb będzie uruchomiony puść przycisk by zatwierdzić wybór.

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight, Jeżeli przed poprzednim wyłączeniem włączony był tryb Moonlight, zostanie on ponownie uruchomiony przy ponownym włączeniu.

TRYB TURBO: Szybkie dwukrotne kliknięcie przyciskiem bocznym uruchomi latarkę w trybie Turbo, Ponowne szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku przywróci poprzednio zapamiętany poziom jasności (za wyjątkiem trybu SOS).

TRYB SOS: Szybkie trzykrotne wciśnięcie przycisku bocznego uruchomi tryb SOS, naciśnięcie przycisku przy działającym trybie SOS spowoduje jego Wyłączenie.

MOONLIGHT STAND: Aby de hodtlamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar voor

meer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot het maanlicht modus. Als de laatst gekozen stand maanlicht was vooraf de zaklamp werd uitgezet, zal deze ook weer in de maanlicht stand terugkeren als hij weer wordt ingeschakeld.

TURBO: Als de hoofdlamp niet is vergrendeld, snel dubbelklikken op de zijschakelaar om de turbo modus te activeren. Door opnieuw snel dubbelklikken keert u terug naar vorige opgeslagen helderheid (behalve SOS).

SOS: Als de hoofdlamp niet is vergrendeld, snel driemaal klikken op de zijschakelaar om de SOS-modus te activeren. Om deze modus te verlaten, voert u een bediening met de schakelaar uit.

SLOTMODUS: Als de hoofdlamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar voor de duur van twee seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de slotmodus (de lamp gaat eerst in de maanlicht stand knipperen als bij weer wordt ingeschakeld).

ONTGRENDELEN: Houd de zijschakelaar gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de lamp een enkel knipperteken geeft en laat vervolgens de schakelaar los. De hoofdlamp zal nu knipperen voor het maanlicht modus. U kunt de schakelaar weer ingedrukt houden om de standaard schakelcyclus te doorlopen.

(FR) Français

INSTALLATION DES PILES

Avant la première utilisation, dévisser le tailcap et retirez le film isolant dans le compartiment de la batterie avant de visser le tailcap fermement. Si la batterie doit être changée, assurez-vous que le côté négatif de la polarité de la batterie est tourné vers la direction de la tête de la lampe de côté de la LED.

COMMENT OPERER

ON / OFF: Simple cliquez sur le bouton latéral pour tourner le projecteur sous / hors tension. Lorsque le projecteur est allumé à nouveau après qu'il a été mis hors tension, il retournera au mode précédent sélectionné avant qu'il ne soit mis hors tension. Quand le projecteur est éteint, le mode SOS ne sera pas mémorisé. Le mode turbo est mémorisé uniquement pendant 10 minutes, après quoi elle ne mémorise que le mode moyen.

CHANGEMENT LUMINOSITÉ NIVEAU: Quand le projecteur est allumé, appuyez et maintenez le bouton latéral pour passer la date de basse en séquence de mode: lune clair > faible > moyen > haut > bas. Le mode est sélectionné lorsque l'interrupteur est relâché.

MOONLIGHT MODE: Lorsque la lampe de poche est éteinte, appuyez et maintenez le bouton latéral pour plus d'une seconde pour accéder au mode de clair de lune. Si le dernier mode sélectionné était clair de lune avant la lampe de poche a été éteint, il va directement au mode clair de lune une fois que la lumière est allumée à nouveau.

TURBO: Lorsque le projecteur est pas verrouillé, double rapidement cliquer sur le bouton pour activer le mode turbo. Rapidement double-cliquez à nouveau sur le bouton latéral pour revenir au niveau précédent du luminosité mémorisé (sauf SOS).

SOS: Lorsque le projecteur est pas verrouillé, rapidement triple cliquez sur le bouton latéral pour accéder au mode SOS. Pour quitter ce mode, faire une opération sur le commutateur.

BLOCAGE: Quand le projecteur est éteint, appuyez et maintenez le bouton latéral pendant deux secondes pour accéder au mode bouton de verrouillage (le projecteur va entrer en mode clair de lune d'abord et ensuite éteint pour signaler le mode de verrouillage). Dans le mode de verrouillage, appuyez et maintenez le bouton pendant moins de deux secondes, sans le relâcher et le projecteur va entrer en mode clair de lune à nouveau. Le projecteur va sortir le mode clair de lune une fois que le commutateur est relâché et il retournera à séjourner dans le mode bouton de verrouillage.

BOUTON UNLOCK: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la lampe donne un seul clignotement puis relâchez le commutateur. Le projecteur se déverrouille et revient au mode clair de lune. Vous pouvez tenir le commutateur à nouveau de ce point pour commencer à vélo à travers les modes standards.

(BG) български

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Преди първата употреба развийте фенера и премахнете изолиращия филм около батерията, след което плътно завинтете фенера. Ако батерията трябва да се подмени, поставете новата със знак „минус“ към главата на фенера (страната с LED).

НАЧИН НА РАБОТА

ON/OFF: С един клик включете фенера. Когато той се включи, ще се върне в последния режим, в който е бил преди да бъде изключен. Режим SOS няма да се запомня. Турбо режим се запомня само за 10 минути, след което ще се запомня само средно ниво.

СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТ: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страничния бутон, с което преминавате в различни нива – лунна светлина (или турбо) – ниско – средно –високо – ниско. След избор на режима бутонът се отпуска.

РЕЖИМ ЛУННА СВЕТЛИНА: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страничния бутон за повече от 1 секунда, за да стартира до режим лунна светлина. Ако този режим е бил преди да бъде изключен, той ще се включи отново, той автоматично ще премине на него при включването му.

ТУРБО: Когато фенерът не е заключен, бързо кликнете два пъти бутона, за да активирате турбо режима. Бързо двойно кликване на страничния бутон отново връща в предишния запомнен режим (освен в СОС).

СОС: Когато фенерът не е заключен бързо натиснете три пъти страничния бутон, за да стигнете до режим СОС. За излизане от този режим, натиснете бутона.

ЗАКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страничния бутон за две секунди, за да стигнете до отключ-ще се включи режим лунна светлина, след което ще изключи. В този режим натиснете и задръжте за по-късно от две секунди без да отпускате и фенерът отново ще се включи в режим лунна светлина.

(FR) Français

INSTALLATION DES PILES

Avant la première utilisation, dévisser le tailcap et retirez le film isolant dans le compartiment de la batterie avant de visser le tailcap fermement. Si la batterie doit être changée, assurez-vous que le côté négatif de la polarité de la batterie est tourné vers la direction de la tête de la lampe de côté de la LED.

COMMENT OPERER

ON / OFF: Simple cliquez sur le bouton latéral pour tourner le projecteur sous / hors tension. Lorsque le projecteur